取扱説明書

本製品について

Beloader は、Beloader の開発チームが手掛けた初の PS5 ゲーム用アダプターです。本製品を使用することで、XIM APEX、ReaSnow S1、Cronus Zen、CronusMax 等の USB デバイスや、各種純正コントローラーで PS5 のゲームをプレイすることができます。



Beloader 設定チュートリアル

・準備:

1. PS5 を有線または無線で Wi-Fi ルーターに接続します。

2. PS5 で PSN アカウントにログインします。

3. ネットワークが正常であることを確認してください。コンソールで、[設定] > [ネットワーク] > [接 続状況] > [インターネット接続を診断]の順に選択します。

4. PS5 で、[設定] > [システム] > [リモートプレイ] > [リモートプレイを有効にする] の順に選択 すると、リモートプレイが有効になります。

注記:Beloader を初めてお使いになる場合、挿入して使用する前に PC (Windows) でセットア ップを行なわなければいけません。

Beloader 設定チュートリアル

1. 公式ウェブサイト (www.beloader.com) から「Beloader Manager」をダウンロードし、解凍します。

名称	修改日期	类型	大小
Beloader Manager20211021	2021/10/21 20:33	文件夹	

2. フォルダを開き、「BeloaderManager.exe」をダブルクリックします。

BeloaderManager.exe 2021/10/21 20:33 应用程序 101,829 KB

3. 以下の図の通り、「Beloader Manager」ソフトウェアが開きます(ページ下部のボタンで言語を切り 替えられます)。



設定モードを起動:Beloader を PC の USB ポートに差し込むと設定モードが起動します。

アップデートモードを起動:Beloaderのペアリングボタンを押したまま PC の USB ポートに差し込ん でからボタンを離すと、アップデートディスクが表示されます。

4. Beloader を PC の USB ポートに差し込むと設定モードが起動します。

5. 設定モードが起動したら、「Beloader Manager」ソフトウェアの画面が以下の様に表示されます。

PS5 を Wi-Fi またはケーブルでネットワークに接続してください。 ネットワークの接続を安定させるため、PS5 はインターネットに有線接続することを強く推奨します。

Belo	ader Manager V10
lease	e connect PS5 via WIFI or cable network
o av	old PS5 network instability
ve st	rongry recommend that PSS consoles have a writed connection to the internet
1	Plug the Beloader into the USB port of your computer and enter configuration mode
2	Click here to set up your PSN account
	Enter the same PSN account and password you used to log into PS5, After successful login, copy and paste the "Full URL" in the bottom.
3	
	Website style is "https://remoteplay.dl.playstation.net/ * * * * *
4	Click here after pasting successfully
5	Please input the wifi account and password of the same network adapter as the PSS console
-	WIFI account :
	WIFI password:
6	PSS console eight-digit matching code Choose from the paS system (Settlings > System> Remote Play (Enable Remote Play) > Link Device)
	Please fill in the eight digits displayed, the format is: 12345678
7	Click save

① Beloader をパソコンの USB ポートに差し込むと設定モードが起動します。

2 こちらをクリックして PSN アカウントをセットアップ

PS5 のログインに使用しているものと同じ PSN アカウントとパスワードを入力してください。

3

ログインに成功したら、「https://remoteplay.dl.playstation.net/・・・」となっている URL 全体をこの空欄 にコピペしてください。

4 URL を貼り付けたらこちらをクリック

5 PS5 が接続されているものと同じネットワークの Wi-Fi のアカウントとパスワードを入力して ください。

Wi-Fi アカウント:

Wi-Fi パスワード:

6 PS5 の 8 ケタのペアリング番号を入力してください。

ペアリング番号は、**PS5** で [設定] > [システム] > [リモートプレイ] (リモートプレイを 有効にする) > [機器をリンク] の順に選択すると確認できます。

入力例:12345678

7 クリックして保存

6. 「Beloader Manager」ソフトウェアが上の図の表示になったら、各指示に従って設定を行います。設 定が全て完了したら Beloader を PC から抜きます。(Beloader は 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークに接続さ れています。) コンソールへの接続

1. ジョイパッド、ReaSnow、XIM、Cronus 等の周辺機器を Beloader に接続します。

2. 次に、Beloader を PS5 の USB ポートに差し込みます (PS5 背面の USB ポートに差し込むことを推 奨)。

3. 最初は表示ランプが青色に点滅します。これは Wi-Fi ルーターに接続中であることを示しています。



4. 次に表示ランプが緑色に点滅します。これはリモートプレイに接続中であることを示しています。



5.リモートプレイへの接続が成功すると表示ランプが緑色に点灯し、PS5 の画面には以下の情報が表示 されます。

これで設定は完了です。 -

	Enable Remote Play	connected using F Play.
Power Saving		

-

システム

システムソフトウェア リモートプレイを有効にする リモートプレイで接続されました
HDMI 機器をリンク
言語 接続履歴
日付と時刻
リモートプレイ
省電力
ウェブブラウズ

Beloader アップデートチュートリアル

1. PC で www.beloader.com からファームウェアをダウンロードし、「update.bin」ファイルを解凍して おきます。

2. Beloader のペアリングボタンを押したまま Windows PC の USB ポートに差し込んでからボタンを離 すと、アップデート Beloader ディスクが表示されます。

3. 手順2で表示された「Beloader (H:)」というディスク内にある「update.bin」ファイルを、手順1で

解凍した「update.bin」ファイルで上書きします。

より詳細なチュートリアルは www.beloader.com でご確認ください。

注記:

1. 一度設定が完了したら、PSN アカウントや Wi-Fi の変更が無い限り、次回から Beloader を使用する際は設定をする必要はありません。

2. 接続に失敗した場合、Beloader は自動的に再接続を試みます(それでも接続に失敗した場合は、ペアリングボタンを押して手動で再接続を行なってください)。

3. Beloader を外したら、リモートプレイの接続が解除されたことが PS5 に表示されるまで待ち、 再度 Beloader の電源を入れてください。

4. 設定後は、充電器等の電源装置に差し込んでいただけます。

5. PS5 とルーターとの接続方法の違いによる接続性能の違いは以下の通りです:



有線接続



*** * * ***



Wi-Fi 6 または 5G

Beloader の表示ランプのパターン				
・パターン	・状態	・対処方法		
青色が2回ずつ点滅	Wi-Fi パラメータ未入力	ソフトウェアで正しくリセット		
•		してください		
緑色が2回ずつ点滅	PSN パラメータ未入力	ソフトウェアで正しくリセット		
Ŭ		してください		
青色と赤色が交互に点滅 ● ●	Wi-Fi 接続失敗	① ペアリングボタンを押し、表		
		示ランプが青く点灯(or 点滅)		
		したらペアリングを再試行して		
		ください		
青色と緑色が交互に点滅	ホストが見つからない	① ペアリングボタンを押し、表		
		示ランプが青く点灯(or 点滅)		
		したらペアリングを再試行して		
		ください		
緑色と赤色が交互に点滅	ホスト登録失敗	① ペアリングボタンを押し、表		
		示ランプが青く点灯(or 点滅)		
		したらペアリングを再試行して		
		ください		
赤色と緑色と青色が交互に点滅	ホスト接続失敗	① ペアリングボタンを押し、表		
		示ランプが青く点灯(or 点滅)		
		したらペアリングを再試行して		

		ください
白色点滅	ホストの接続が解除された、ま たは異常	① ペアリングボタンを押し、表
		示ランプが青く点灯(or 点滅)
		したらペアリングを再試行して
		ください
緑色点灯	接続成功	
•		

Copyright © 2021 日本総代理店 ゲーム貿易株式会社 All Rights Reserved.