


Besavior U5 取扱説明書


1. 製品紹介

Besavior U5 は USB ケーブルで PS5 本体と接続します。ご使用前に PS5 本体で「USB ケーブルを使う」に設定してください：



「USB ケーブルを使う」に設定してください

Besavior U5 のボタンとポート機能は以下の通りです：



指示灯：
インジケータランプ

升级按钮：
アップデートボタン


TYPE-C 外置供电口：
TYPE-C 外付け充電ポート

USB 母口 接続 PS5 手柄：
USB ポート（メス） PS5 コントローラーと接続


USB 母口 接続第三方外设：
USB ポート（メス） サードパーティー製デバイスと接続

2. 使用方法

PS5 純正コントローラーをフル充電して（バッテリー残量が足りないと U5 が正しく動作しません）、
以下の手順に従って操作してください：



① PS5 純正コントローラーを U5 側面の USB ポートに差し込んでください




② 将第三方USB外设插入U5底部USB口


② サードパーティー製 USB デバイスを U5 下部の USB ポートに差し込んでください



③TYPE-C 充電ケーブルを電源に差し込み、電源供給を受けてから、U5 側面の TYPE-C ポートに差し込んでください



④U5 を PS5 本体の USB ポートに差し込んでください



⑤PS5 純正コントローラーの HOME ボタンを押してください

- ⑥ 用户测试此PS5手柄是否正常工作，
手柄可以工作后再操作第三方USB外设。

⑥PS5 コントローラーが正常に動作するか確認してください。
その後、サードパーティー製 USB デバイスの動作を確認してください。

3. アップデートの方法


1. オフィシャルサイトのフォーラム内にある [ここをクリックしてダウンロード](#) から最新のアップデートソフトとアップデートファームウェアを PC のハードディスクにダウンロードしてください。
2. Besavior U5 のアップデートボタンを押しながら、Besavior U5 を Windows PC の USB ポートに差し込んでください
3. Microsoft Edge ブラウザでアップデートファイルの中の index.html を開き、以下の手順で操作してください

Besavior U5 Update

Connect Besavior U5 Device ← 1. 点击Connect

1. Connect をクリック

...23_BeloaderU5/index.html wants to connect to a HID device



2. Update を選択
3. Connect をクリック



4. こちらをクリックし、ダウンロードしたアップデートファームウェアを選択
5. Update をクリックしてファームウェアのアップデートを実行

Besavior U5 Update



アップデート後には対応のバージョンが表示されます

その他のマニュアルは、オフィシャルサイトフォーラムにて[ここをクリックしてご覧ください](#)。