


Besavior P5general 取扱説明書

1. 製品紹介

Besavior P5 General は対象の周辺機器（Raspberry Pi GP2040-CE アーケードコントローラー、ReaSnow 等）の USB ポートに差し込むだけですぐに使用できます。PS5 に USB 接続した対象の周辺機器をご使用になる前に、PS5 の USB 接続機能を有効にしてください：




2. 接続図：



3. P5General ファームウェア更新手順

A: P5General を Windows PC の USB ポートに差し込み、Microsoft Edge ブラウザで開きます

<https://forum.besavior.com/P5general> でウェブページを開き、以下の図に示す手順に従って操作してください：



B: forum.besavior.com より公式フォーラムにアクセスし、必要な P5General 更新用ファームウェアをダウンロードしてください（[こちらをクリック](#)）

C: ダウンロードした更新用ファームウェアを選択し、「Update」をクリックしてください

